FICHA DE INSPEÇÃO - SISTEMA 108V - 9 BATERIAS

FINALIDADE DA FICHA

Essa ficha tem por objetivo descobrir se há baterias com defeito, que estejam funcionando mal, ou se o carregador interno não está funcionando corretamente ocasionando assim problemas no funcionamento do sistema.

COMO PREENCHER A FICHA

Siga estes procedimentos para preencher corretamente a ficha e assim descobrir com ênfase eventuais problemas. Recomendamos o auxilio de um técnico e do Manual de Instruções.


- 1. Numere as Baterias de B1 à B9. Essa numeração deve ficar nas baterias.
- Com o auxilio de um Voltímetro meça a Tensão de Flutuação Inicial. Ela é a tensão de todas a baterias juntas quando o aparelho estiver em Flutuação (LED piscando). Para os termos técnicos consulte o manual. Anote o valor obtido na respectiva tabela.
 - a. A **Tensão de Desligamento** é uma medida que só se faz se as baterias não estão pegando carga por qualquer defeito. Ela ocorre quando o equipamento, em descarga, desliga automaticamente as baterias assim que atingirem o limite de segurança. O valor calibrado na fábrica é de 85 volts.
- 3. Após medir a **Tensão de Flutuação** *Inicial* meça a Flutuação de cada Bateria com o Voltímetro e anote na coluna **FLUTUAÇÃO** da tabela grande.
- 4. Depois desligue o Disjuntor DJ1 (isso acenderá as luminárias) e meça novamente a bateria B1, re-ligue o DJ1, anote o valor obtido na coluna DESCARGA da tabela grande. Repita essa operação em todas as baterias. É de vital importância que seja feito o teste bateria por bateria, pois caso contrário o consumo de energia das luminárias influenciará nos resultados finais.
- 5. PRONTO! Agora é só analisar os resultados obtidos para concluir quais baterias não estão funcionando adequadamente. A análise deve ser feita por um técnico ou pela própria empresa Walmonof. Envie-nos via fone, fax ou email. As demais colunas só devem ser utilizadas quando as baterias não forem seladas.

(inspecao-108)

Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.

PABX: (11) 2421-0230

Visite nosso site na Internet: www.walmonof.com.br



FICHA DE INSPEÇÃO - SISTEMA 108V - 9 BATERIAS

INSTRUÇÕES GERAIS

			DATA:		
Proprietário: _					
		Aparelho N.:			
BATERIAS	FLUTUAÇÃO (Volt)	DESCARGA (Volt)	DENSIDADI MÉDIA	E REPOSIÇÃO DE ÁGUA	
B 1					
B 2					
В 3					
B 4					
B 5					
В 6					
В7					
В 8					
В 9					
TOTAL					
			INICIAL	FINAL (Ajuste)	
Tensão de Flutuação					
Tensão de Desligamento					
Autonomia					
TÉCNICO RESPONSÁVEL RECEBI O PRESENTE RELATÓRIO					
RECOMENDAMOS	TIRAR CÓPIAS DES	TE MODELO E USÁ	LO EM INSPEÇĈ	DES A CADA 3 MESES	
				(inspecao-108)	
Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico. PABX: (11) 2421-0230 Visite nosso site na Internet: www.walmonof.com.br				walmonof [®]	